



ORBA

Les architectes de votre gestion DA





ORBA

Les architectes de votre gestion DA

Description of the user interface

The telemetry system for OCS allows the transformation of any machine in a "Smart Machine", you can stop the flow when the drinks counter is reset to zero.

It's possible to lock the machine by web, the system allows you to charge the number of payments by Internet at no cost through any rechargeable SIM where the credit on the SIM card will never be reduced.

1 User Registration

The first step to do in order to use the service it's to obtain a free registration to the portal. insert your data and this will allow you to access to the remote control system via web.

1.1. log in


- Link: <http://widu.sistemivending.it/register.aspx>
- Registration
- Confirmation of registration
- Activation of the profile by clicking on the confirmation email received

Registrati ... è gratis e senza alcun impegno



Un mondo di servizi a portata di click

La registrazione al portale di permette di gestire i sistemi acquistati tramite una semplice ed intuitiva piattaforma visuale



Registrazione utente

| |
|-------------------|
| Nome |
| Cognome |
| Email |
| Password |
| Conferma password |

Accetto i termini e le condizioni del servizio

Invia



Registrazione eseguita. Per completare la registrazione cliccare sul link presente nella mail inviata all'indirizzo da te indicato.



Communication center

Conferma registrazione utente

Gentile Luca Trivini

Ti ringraziamo per esserti registrato sulla nostra piattaforma. Per completare la registrazione clicca sul link seguente o copia il testo ed incollalo nella barra degli indirizzi del browser in uso.

<http://widu.sistemivending.it/registerresult.aspx?res=ce31a2e1-ad55-455f-8eb8-4675d6>

Buon lavoro con Widu.



ORBA

Les architectes de votre gestion DA


2 Program software for configuring the module OCS

2.1. Through this program and a PC, you need to prepare and configure the telemetry module for the transmission of data to the web portal.


2.2. From this link, <http://widu.sistemivending.it/login.aspx> you can download the software SV Download Manager (Software Configuration USB)

2.3. Once installed the program, simply plug in your device via the USB connection

2.4. The following screen appears where the default management code is set to 0, this code can be changed and is used to ensure the security of the module's configuration data transmission system Telemetry OCS



2.5. The following screen appears where you can choose the configuration mode for operation (Autonomo- with Web Portal)






ORBA

Les architectes de votre gestion DA


2.6. When you start you will see the following screen that invites you to activate the device by entering the serial number located on the back of data transmission module.



2.7. Each device must be configured, the number of the SIM card can be inserted at a later time

2.8. It 'important to enable some parameters:

- antibump = 3
- Enable decoupler






ORBA


Les architectes de votre gestion DA

2.9. By pressing the "Access" button: you start the application for the configuration web portal system, you will be prompted for credentials to access your registration

- Confirm by pressing "Charge"
- Press "OK"



2.10. Pressing the "Program" button : (at the right of the screen) will start the system configuration, you will be asked to confirm the number of the SIM card (Please note, make sure that it has not activated PIN or other services)



2.11. Pressing the button "Access" : you start the system configuration

2.12. other Functions




ORBA

Les architectes de votre gestion DA

Modalità di funzionamento

Autonomo


Con portale [Accedi](#) 

Parametri generali

Antibump: secondi

Codice macchina: sec.

Info Statistiche

Abilita:  Numero telefonico che viene chiamato ad ogni attivazione

Num. Statistiche:


[Reset Gestore](#) [Hard Reset](#)


Informazioni dispositivo (24/04/2014)


| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Seriale | 123654987 | Aziona deconto | Versione HW & FW |
| Deconto | 1 | | 06.03.01 |
| Consumazz. erogate | 37 | | |
| Azzzeramenti | 11 | Aziona contatore | |

Configurazione Deconto

Abilita deconto

Num. ricarica: Valore ricarica:  Numero telefonico autorizzato a ricevere le consumazioni dei valori indicati

Num. Sottoscorfa: Val. sottoscorfa:  Valore di sottoscorfa e numero di telefono a cui deve chiamare quando raggiunto il limite abilitato

Num. Accessibilita:  Numero telefonico autorizzato ad attivare il deconto

Cambiogestore

Codice Gestore:

Nuovo Codice Gestore:

Conferma Codice Gestore:

[Esegui](#) [Annulla](#)



ORBA


Les architectes de votre gestion DA

3 Navigation and control via the web portal

3.1. Through the following link <http://widu.sistemivending.it/login.aspx> you can connect to the site for the management of OCS machines



3.2. From the home screen, you can get a complete overview of all connected devices, a simple menu lets you navigate to its windows.



3.3.

3.4.

3.5. Alarms

3.6. Device List



ORBA

Les architectes de votre gestion DA

Widu Allarmi Dispositivi Postazioni Statistiche Mappa

Elenco dispositivi 0

Codice int. Matr. n. Tel. associato

Cerca ! Azioni v

Widu Allarmi Dispositivi Postazioni Statistiche Mappa

Elenco dispositivi 1

Codice int. Matr. n. Tel. associato

Cerca ! Azioni v

| #Device | Codice Int. | Matricola | FW Version | SW Version | Tel. Associato | Ultima ricarica |
|---------|-------------|-----------|------------|------------|----------------|--------------------------|
| 25 | | 123654987 | | | | mercoledì 14 maggio 2014 |

3.7. workstations

Widu Allarmi Dispositivi **Postazioni** Statistiche Mappa

Dettaglio sistema - Nuovo

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| # | # | Utente | Utente | Codice | Codice |
| Descrizione | Descrizione | | | | |
| Device | --Scegli il device-- | | | | |
| Deconto | Deconto | Sottos. | Sottos. | <input type="checkbox"/> Modalità D.A | 1 disponibili |
| Informazioni locazione ↓ | | | | | |
| Azienda | Ragione sociale | | P.iva | P.iva | |
| Indirizzo | Indirizzo | | | | |

- 3.8. Statistics
- 3.9. map